

Kopiervorlage Wippfigur Sager

Zuerst die Vorlage auf etwa 10 mm dickes Wellkarton übertragen und mit der Dekupiersäge (oder von Hand) aussägen. Mit dem Modell auf einer Tischkante experimentieren resp. unterschiedlich viel Gewicht (z. B. Unterlagsscheiben) einfüllen, bis der Sager möglichst viele Male sich hin-und-her-bewegt. Wenn das Modell optimal funktioniert, die Figur aus Sperrholz aussägen und diese optimieren.

