



6988



M01a

Minipiano



1 Einschalten

Ein = On
Aus = Off

2 Lautstärke

Min = Leise
Max = Laut

3 Schlagzeug

- Bassdrum
- Snare
- Hi-hat
- Conga (tief)
- Conga (hoch)

4 Display

Hier erscheint die Zahl des Instrumentes oder des Drumbeats.
▶ Das Dreieck zeigt entweder auf 'Tone (5)', Pattern (6) oder Songbank.

7

Patterns (6) können gestartet oder gestoppt werden.

8

Das Tempo der Pattern (6) kann erhöht (rechts) oder verlangsamt (links) werden.



Zahlenfeld

Hier können die Nummern der Instrumente (5) oder Pattern (6) gewählt werden.

Zahlen 1-9 müssen mit 01-09 eingegeben werden.

- + eine Nummer nach oben
- eine Nummer nach unten

5 Tone

Hier kann ein Instrument gewählt werden. Zuerst die Taste drücken und dann auf dem Zahlenfeld (9) eine Nummer eingeben. Die Zahl erscheint im Display (4). 100 Tones (A) gibt eine Übersicht über die Instrumente.

6 Pattern

Hier kann ein Drumbeat gewählt werden. Zuerst die Taste drücken und dann auf dem Zahlenfeld (9) eine Nummer eingeben. Die Zahl erscheint im Display (4). 50 Patterns (B) gibt eine Übersicht über die Drumbeats.